

6. _____ Elternfahrrad einrichten

Hinweis:

- Hat Ihr Rad eine Hohlachse mit Schnellspanner, so lesen Sie Abschnitt 6.1.
- Hat Ihr Rad eine Vollachse mit Radmuttern, so lesen Sie Abschnitt 6.2.
- Hat Ihr Rad eine Nabenschaltung mit Klick-Box, so lesen Sie Abschnitt 6.3.
- Hat Ihr Rad eine 12 mm-Steckachse, so lesen Sie Abschnitt 6.4.

6.1 Schnellspanner am Zugfahrrad tauschen



Spezialschnellspanner (10)
Standard Schnellspanner (X)



Schnellspanner öffnen und komplett herausnehmen.



Spezialschnellspanner (10) montieren:
Mitgelieferten Spezialschnellspanner (10)
einschrauben und festspannen.



Die zwei Distanzfedern Ihres original Schnellspanners entfernen. Sie dürfen NICHT zusammen mit dem FollowMe-Schnellspanner eingesetzt werden.



Auf korrekte Montage achten: Nach dem Festspannen muss der Hebel parallel zur Rahmenstrebe verlaufen und sich stramm umklappen lassen. Schlägt der Hebel am Rahmen an, so ist er nicht ausreichend gespannt und muss nachgespannt werden. Dazu den Hebel lösen, die Mutter auf der anderen Seite leicht anziehen und den Hebel wieder spannen. Danach muss das Laufrad mittig stehen. D.h. dass der Abstand zwischen Felge und Rahmen auf beiden Seiten gleich ist.