

6.2 Vollachsadapter montieren (bei Fahrrädern mit Radmuttern)



1 Paar Vollachsadapter M10x1 oder 3/8"x26G (Shimano Nexus 7G). Sind die Vollachsadapter nicht im Lieferumfang, können sie nachbestellt werden (Kap. 10, Zubehör und Ersatzteile).



Radmuttern lösen und entfernen. Beilag-, bzw. Unterlagscheibe auf der Achse lassen.



Vollachsadapter anschrauben.



Gut festziehen (Drehmomentangabe des Fahrradherstellers einhalten). Danach muss das Laufrad mittig stehen. D.h. dass der Abstand zwischen Felge und Rahmen auf beiden Seiten gleich ist. Die Vollachsadapter übernehmen auch die Funktion der Radmuttern. Prüfen sie daher regelmäßig den festen Sitz der Vollachsadapter, am Besten vor jeder Fahrt. Fertig.



Achtung Sturzgefahr, Verletzungsgefahr:

Sitzen die Vollachsadapter nicht einwandfrei, kann sich das Laufrad lösen.

Prüfen Sie regelmässig den festen Sitz der Vollachsadapter, am Besten vor jeder Fahrt.